

ポケットの端から
1cm下にマチを合わせる

⑥ ポケット周囲をポケットマチと
1cmで縫う

ポケットマチ裏面

⑦ 角にミシン針を落としたまま
マチの縫い代に切込みを入れる
(ミシン針の0.1cm手前まで)

ミシン針

⑨ 2枚一緒に
ジグザグミシンをかける

⑧ ポケットに合わせて
切込みを基点に回転させて開く
(ミシン針は落としたまま)

1cmで縫い進める

反対の角も同様に
切込みを入れて縫う

底面は切り込まずに縫う

⑩ 縫い代を突合せにして表に返して
アイロンで整える

⑪ 端を
0.2cmステッチでつまむ

⑫ ポケット口見返しとポケットの
表面どうしを重ねて1cmで縫う

L字に見返しの端まで縫う

マチの
縫い代を
開いておく

ポケット口
見返し表面

ポケット裏面

ポケットマチ表面